

МОЙКИ для кухни

каменные

Как просверлить отверстие под смеситель и установить кухонную мойку в гарнитур

1. Изготовление отверстия в мойке для установки кухонного смесителя осуществляется при помощи электродрели и цилиндрической фрезы диаметром 35 мм. Отверстие просверливается с лицевой стороны мойки в необходимом месте.
2. Изготовление проема под мойку в столешнице осуществляется резко электрическим лобзиком по намеченному контуру.

В выбранном на столешнице месте, вверх дном прикладываем мойку и обводим ее карандашом. Отступаем вовнутрь от этой линии 6-8 мм и проводим контур для врезки мойки.

В намеченном контуре, для упрощения вырезки проема, при помощи электродрели просверливаем несколько отверстий с диаметром на 0,5-1мм больше ширины режущего полотна электрического лобзика.

Вставив в отверстие пилку, строго по намеченному контуру электрическим лобзиком вырезаем проём под мойку.

Зачищаем место среза от пыли и опилок. На него сплошным, равномерным слоем наносим герметик, чтобы в дальнейшем сберечь столешницу от проникновения влаги.

Если столешница из камня, то применяется силиконовый герметик, если из ЛДСП, дерева или пластика, то можно применять спиртовые герметики.

После того, как герметик на срезе проёма осядет (схватится), осуществляем монтаж мойки, на которую предварительно устанавливается водосливная арматура.

Мойка хорошо крепится к столешнице с помощью силиконового герметика, который равномерно наносится на края мойки, соприкасающиеся со столешницей.

После установки мойки, при необходимости, удаляются выступающие излишки герметика и подключается водосливная арматура.

Рекомендации по эксплуатации кухонных моек «MOER»

1. Повседневная чистка мойки производится мягкой губкой с использованием воды и мыла, или моющего средства на основе аммиака. Так же допускается применение чистящих средств содержащих хлор.
2. Для очистки поверхности мойки нельзя использовать абразивные порошки (сода, песок и т.д.), вещества их содержащие, предметы и приспособления для чистки, имеющие абразивные, режущие поверхности, или острые края (ножи, лопатки, вилки, штопоры и т.д.), а так же металлические губки, щётки и т.д.
3. Не подвергайте мойку воздействию агрессивных химических веществ. Контакт с концентрированными кислотами, кетонами (ацетон, хлорный метилен и др.), растворителями красок, веществами для чистки металлов и печей и т.п. может привести к порче изделия. В этих случаях промойте поверхность мойки мыльным раствором и большим количеством воды. **ВНИМАНИЕ!** Для очистки поверхности мойки от лака для ногтей нельзя использовать жидкости, содержащие ацетон.
4. Нельзя использовать поверхность мойки в качестве разделочного стола для резки продуктов, а так же ставить на нее горячие чайники, кастрюли, сковороды, жаровни, фритюрницы и т.д. Для исключения появления царапин на поверхности крыла мойки от кастрюль, сковородок, жаровен и т.д. используйте кухонные подставки, коврики и подложки.
5. Старайтесь избегать ударов тяжелыми и острыми предметами о мойку. **ВНИМАНИЕ!** Нельзя бросать в мойку посуду, кастрюли, вилки, ложки, ножи, сковороды и т.д. Это может привести к порче изделия.
6. На продукцию, поврежденную покупателем, из-за нарушения рекомендаций по эксплуатации кухонных моек «MOER» гарантия не распространяется.