


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОЙКИ MOER HD7545.

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ



№	Наименование	№	Наименование
1	Излив	13	Прокладка под панель смесителя
2	Выдвижной шланг	14	Ринзер
3	Резиновые прокладки	15	Гибкая подводка для ринзера
4	Металлические прокладки	16	Кнопка водопадного потока
5	Утяжелитель для шланга	17	Кнопка ринзера

6	Гайка с винтами	18	Кнопка основного смесителя
7	Быстросъемная подводка	19	Кнопка каскадного потока
8	Контроллер	20	Регулятор подачи воды
9	Гибкая подводка (ГВС)	21	Регулятор слива воды
10	Гибкая подводка (ХВС)	22	ЖК-дисплей
11	Емкость для дозатора	23	Кнопка фильтрованной воды
12	Дозатор		

Регулятор подачи воды (20) является основным выключателем. Он должен выключаться каждый раз после использования, в противном случае компания не несёт ответственности за ущерб.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырез под мойку в столешнице делается с учетом конструкции мебели с возможностью производить обслуживание панели со смесителем и снятием ее, если это будет необходимо.

2. На панели смесителя снимите гайки, резиновые прокладки и металлические шайбы с крепежных трубок.	
3. ВАЖНО! Зафиксируйте прокладку (13) на нижней поверхности панели смесителя, сняв с нее защитную бумагу и сопоставив вырезы на ней с элементами панели. Установка прокладки предотвратит затекание воды под панель.	
4. Проденьте все шланги от панели смесителя в монтажные отверстия на мойке.	




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

5. Установите поочередно резиновые прокладки (3), металлические шайбы (4) и закрутите гайку с винтами (6). После чего закрутите винты до упора.

6. Установите ринзер (14).


7. Установите дозатор (12) и прикрутите емкость (11).

8. Установите излив (1) в посадочное место до срабатывания защелки.




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


9. Пропустите выдвижной шланг (2) через излив и подсоедините его к панели через специальный фиксатор. Оденьте на него утяжелитель (5) и зафиксируйте его.




10. Подключите шланги для подачи воды (9) и (10) к корпусу основного смесителя и системе водоснабжения.




11. Подключите шланг для подачи фильтрованной воды к панели через специальный коннектор. Шланг идет в наборе водоочистителя.



12. Установите контроллер (8) согласно схеме. Обратите внимание на маркировку в виде стрелки на корпусе контроллера, показывающую направление движения воды. Правильное положение контроллера смотрите на рисунке.



13. Соедините ринзер (14) посредством гибкой подводки (15) с отверстием на панели управления.



ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ



1. Установите регулятор подачи воды в закрытое положение, включите основную систему водоснабжения и убедитесь в отсутствии протечек во всех соединениях на входе.
2. Полностью откройте смеситель и проверьте, нет ли протечек в месте крепления шланга к смесителю, и в месте соединения лейки со шлангом.
3. Несколько раз переключите смеситель в разные режимы, чтобы убедиться в отсутствии протечек во всех соединениях.
4. Рабочий уровень напора воды от 0,1 до 0,5 Мпа (от 1 до 5 бар). Если давление превышает эти показатели, необходимо установить редукционный клапан.

УХОД И ОЧИСТКА

1. Чтобы смеситель и мойка сохраняли аккуратный внешний вид, регулярно ухаживайте за их поверхностью.
2. После каждого использования ополаскивайте смеситель и мойку чистой водой и вытирайте мягкой безворсовой салфеткой.
3. Не используйте средства с крупными абразивными частицами, такие как чистящие порошки и полировальные составы, а также нейлоновые щётки, металлические губки и наждачную бумагу, чтобы не повредить поверхность изделия.
4. Не применяйте кислотные, агрессивные чистящие средства и мыло.
5. Если напор воды заметно уменьшился, снимите душевую лейку или аэратор и очистите отверстия выхода воды.
6. Для очистки налёта следуйте рекомендациям:
 - а) Сначала удалите поверхностные загрязнения и известковый налёт с помощью воды и мягкой ткани.
 - б) Для удаления загрязнений и налёта можно использовать:
 - Мягкое жидкое чистящее средство;
 - Бесцветное неабразивное средство для мытья стёкол;
 - Для удаления стойких загрязнений — раствор уксуса, после чего поверхность можно обработать специальным средством для ухода за сантехникой;

- Для удаления известкового налёта можно использовать свежий ломтик лимона или апельсиновую корку. Цветная сторона апельсиновой корки помогает удалить не застарелые пятна с поверхности смесителя и мойки без сильного трения.

в) После очистки обязательно смойте остатки чистящего средства чистой водой и вытрите поверхность насухо мягкой безворсовой салфеткой.



ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

- корпус мойки (коррозионная стойкость нержавеющей стали) - 5 лет
- PVD-покрытие - 2 года
- комплектующие - 1 год
- резинки, прокладки, подводки - 6 месяцев

В БЕСПЛАТНОМ ГАРАНТИЙНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО ПРИ:

1. Дефектах, вызванных повреждениями при транспортировке изделия с момента его передачи Покупателю;
2. Несоблюдении инструкции по монтажу, неправильной установке, использовании не по назначению, использовании не в домашних условиях;
3. Повреждениях, возникших в процессе эксплуатации (царапины, трещины, сколы и другие внешние повреждения);
4. Переделке и конструктивных изменениях изделия;
5. Повреждениях, вызванных влиянием горячих, острых или тяжелых предметов;
6. Повреждениях, вызванных не зависящими от Производителя причинами, такими как явления природы и стихийные бедствия, пожар и т.д.;
7. Несоблюдении рекомендаций по обслуживанию и уходу, повреждениях, вызванных использованием средств по уходу, содержащих агрессивные химические вещества кислот, щелочи, ацетон, хлорид аммония и другие хлорсодержащие компоненты и т.п.;
8. Повреждениях изделия, которые произошли в процессе естественного износа;
9. Неполной или неоригинальной комплектации изделия.

Инструкцию получил и ознакомлен

подпись

расшифровка

дата