

МОЙКИ для кухни

из нержавеющей стали

Устанавливайте мойку и дополнительное оборудование согласно инструкциям по монтажу заводов-изготовителей.

Рекомендации по эксплуатации и уходу:

- поверхность мойки очищать с использованием нейтральных моющих средств. Не использовать абразивные и кислотные продукты, которыми можно повредить поверхность мойки;
- не использовать стальную щетку или металлические скребки на поверхности мойки. Применение жестких средств может привести к появлению царапин на поверхности мойки;
- не оставлять в мойке на долгое время мокрые чугунные или другие металлические предметы, легко поддающиеся ржавчине, так как они оставляют ржавые следы на поверхности мойки;
- после использования с поверхности мойки необходимо вытереть пятна, ополоснуть ее водой и вытереть насухо;
- не ставьте на поверхность мойки горячие кастрюли, сковороды и не кладите горячие кухонные приборы. Используйте для этой цели термостойкие подставки;
- не пользуйтесь едкими чистящими средствами;
- по мере загрязнения чистите сифон и сливную фурнитуру мойки;
- избегайте падения столовых приборов, острых и тяжелых предметов.

Не допускается:

Контакт поверхности мойки с краской, цементом, кислотами, солевыми растворами или клеем, - эти продукты повреждают сталь. При попадании этих веществ на поверхность мойки их необходимо сразу смыть, сполоснуть водой и насухо вытереть поверхность мойки.

Несоблюдение рекомендаций по эксплуатации приводит к возникновению дефектов, на которые гарантийные обязательства не распространяются